



# Guide d'installation rapide du Meron

## 1 A propos du Meron

Le Meron est un accessoire efficace et convivial permettant de visionner des contenus télévisés gratuits sur vos appareils Android et Apple™. Il est compatible avec les modes de télédiffusion numérique DVB-T et ISDB-T (1-Seg et Full-Seg). Meron crée son propre réseau WiFi privé utilisé sur l'appareil mobile, sans avoir à rechercher une connexion Internet ni gaspiller votre temps d'antenne cellulaire. Téléchargez l'application gratuite Siano TV depuis l'App Store ou Google Play, et regardez la télévision.

### 1.1 Points essentiels

- Visionnez la TV live (émissions DVB-T ou ISDB-T) sur votre smartphone ou votre tablette Android ou Apple.
- Faites une pause, revenez en arrière et enregistrez les programmes tout en les regardant.
- Accédez aux informations détaillées des programmes (EPG).
- Le Meron est équipé d'une batterie interne permettant de visionner la TV plus de 4 heures consécutives.

### 1.2 Exigences

- Prend en charge les appareils Apple suivants : iPad 2, New iPad, iPad Mini, iPhone 4S, iPhone 5, ou iPod 5 avec iOS 5.1.X ou ultérieur.
- Conçu pour être utilisé avec des appareils Android avancés fonctionnant sous Android 4.0.3 ou ultérieur, tel que Samsung Galaxy S2 S2/S3, Note/Note2, Google Nexus 7, Asus TF300, HTC One et autres. *(Meron a été testé avec une sélection restreinte de fabricants et de modèles).*

## 2 Instructions de sécurité

- Veuillez lire ce guide d'installation rapide dans son intégralité pour garantir une utilisation appropriée de l'accessoire.
- Conservez le présent guide pour toute référence ultérieure.
- N'utilisez pas le Meron en conduisant, à vélo ou en opérant tout véhicule ou dispositif en mouvement. Ceci est dangereux, risque de constituer une infraction au code de la route et peut être illégal dans certains pays.
- Éloignez le Meron de tous liquides et endroits humides tels qu'éviers, baignoires, pluie et toutes autres sources d'humidité qui risque de causer des chocs électriques comme tout autre appareil électronique.
- Nettoyez le Meron à l'aide d'un chiffon doux et sans peluche.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 6 ans utiliser le Meron sans surveillance.
- N'introduisez aucun connecteur avec force dans le port USB ou le port d'antenne du Meron. Veillez à ce que vos connecteurs soient de forme et de taille identiques avant de les brancher.
- Ne pas démonter, écraser, provoquer un court-circuit ou incinérer la batterie du Meron, ceci étant susceptible de déclencher un incendie, de causer des blessures ou des brûlures ou tout autre danger.



### 3 Instructions de mise au rebut

Ne jetez pas cet appareil dans des ordures non triées. Une mise au rebut non conforme risque de nuire à l'environnement et à votre propre santé. Consultez les autorités locales pour de plus amples renseignements sur les programmes de ramassage et de recyclage en vigueur dans votre région.

### 4 Contenu de l'emballage

- Récepteur TV mobile Meron
- Antenne télescopique
- Câble de chargement USB

### 5 Instructions d'installation

1. Chargez entièrement le Meron avant sa première utilisation.
  - a. Connectez le chargeur au Meron et branchez le tout sur secteur. La DEL "Charge" doit s'allumer.
  - b. Lorsque le Meron est entièrement chargé, la DEL "Charge" s'éteint.
2. Téléchargez et installez l'application gratuite Siano TV depuis l'App Store ou Google Play.
3. Allumez le Meron à l'aide du commutateur ON/OFF (indication : la DEL bleue s'allume). Positionnez le Meron en extérieur ou sur le rebord de la fenêtre pour une meilleure réception.
4. Établissez la connectivité WiFi sur le gestionnaire de paramètres/ connectivité de votre appareil mobile.
  - a. Utilisez votre appareil mobile à une distance maximale de 7 mètres du Meron.
  - b. Allez sur le Gestionnaire de réseau de votre téléphone mobile ou de votre tablette et recherchez le réseau "Meron".
  - c. Saisissez le mot de passe "Meron" (avec un "M" majuscule)
5. Activez l'application "SianoTV".
6. A l'occasion de la première utilisation uniquement, vous devez scanner les canaux ; rendez-vous sur SianoTV > Select Settings > Choisissez votre emplacement > Scan Channels.
7. Une fois les canaux scannés, appuyez sur DONE.
8. Sélectionnez "Live TV", appuyez et regardez les chaînes TV. Pour changer de chaîne, balayez l'écran vers la droite ou vers la gauche.

**Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur :**

[www.siano-ms.com/tvsolutions/meron](http://www.siano-ms.com/tvsolutions/meron)