

Guida Rapida Meron

1 Introduzione a Meron

Meron è un accessorio efficiente e facile da usare per la visualizzazione di contenuti TV live free-to-air su dispositivi Android e Apple™, ed è anche compatibile con trasmissioni TV digitali DVB-T e ISDB-T (1-Seg e Full-Seg). Meron crea la propria rete privata WiFi per utilizzo da dispositivi mobili e non vi è alcuna necessità di cercare una connessione Internet oppure usare connessione dati cellulare. Scaricare l'applicazione gratuita SianoTV da App Store oppure Google Play, guardare la TV iniziando il divertimento.

1.1 Elementi di rilievo

- Visualizzazione TV live (trasmissioni DVB-T e ISDB-T) su smartphone Android e Apple o tablet.
- Pausa/riavvolgimento e registrazione programmi durante la visualizzazione.
- Con batteria interna per oltre 4 ore di visualizzazione.

1.2 Requisiti

- Compatibile con i seguenti dispositivi Apple: iPad 2, New iPad, iPad Mini, iPhone 4S, iPhone 5 e oppure iPod 5 con iOS 5.1 o successivi.
- Progettato per utilizzo con dispositivi Android avanzati che utilizzano Android 4.0.3 o successivi, come Samsung Galaxy S2/S3, Note/Note2, Google Nexus 7, Asus TF300, HTC One e altri (*Meron è stato provato solamente con un elenco selezionato di produttori e modelli*).

2 Istruzioni di sicurezza

- Leggere l'intera Guida rapida per garantire il corretto utilizzo.
- Tenere questa Guida rapida sottomano per riferimento futuro.
- Non utilizzare Meron durante la guida, andando in bicicletta oppure usando qualunque veicolo o apparato in movimento. È pericoloso e può essere considerato una violazione del traffico e non è consentito dal codice vigente.
- Tenere Meron lontano da liquidi e ambienti o situazioni umide come lavandini, vasche, pioggia e altre sorgenti di umidità. L'umidità può causare scosse elettriche come in qualunque dispositivo elettronico.
- Pulire Meron con un panno morbido senza pelucchi.
- Non consentire che bambini di età inferiore a 6 anni usino Meron da soli.
- Usare solo l'antenna Meron.
- Non smontare, rompere, mettere in corto circuito o bruciare la batteria di Meron, a causa di possibili incendi, ferite, bruciature e altri pericoli.

3 Istruzioni per lo smaltimento

Non smaltire il dispositivo nei rifiuti generici. Lo smaltimento non corretto può essere dannoso per ambiente e salute. Consultare gli enti locali preposti allo smaltimento per informazioni su programmi di raccolta e riciclo regionali.

4 Contenuti della confezione

- Sintonizzatore TV mobile Meron
- Antenna telescopica
- Cavo di carica USB

5 Istruzioni di installazione

1. Caricare Meron completamente prima del funzionamento iniziale:
 - a. Connettere il caricatore a Meron a una presa di corrente fino all'accensione di un LED "Charge".
 - b. A caricamento completo di Meron, il LED "Charge" si spegne.
2. Scaricare e installare l'applicazione gratuita SianoTV da App Store o Google Play.
3. Accendere Meron usando l'interruttore ON/OFF (indicazione, il LED blu si accende). Posizionare Meron all'esterno o su un davanzale di finestra per massima ricezione.
4. Impostare la connettività WiFi sul gestore connettività/impostazioni del dispositivo mobile:
 - a. Usare il dispositivo mobile a un massimo di 7 metri di distanza da Meron
 - b. Andare al Gestore di rete sul telefono mobile o tablet e cercare la rete "Meron"
 - c. Inserire la password – "Meron" (con la 'M' iniziale maiuscola).
5. Attivare l'applicazione "SianoTV"
6. Per utilizzo iniziale, si devono scansionare i canali; andare su SianoTV > Select Settings (Seleziona Impostazioni) > Scegli la tua posizione > Scan Channels (Scansiona canali)
7. Dopo il completamento della scansione canali, premere su DONE (Eseguito)
8. Selezionare "Live TV", premere e guardare i canali TV. Per cambiare da un canale all'altro, passare la punta delle dita sullo schermo verso destra o sinistra.

Per ulteriori informazioni, visitare:

www.siano-ms.com/tvsolutions/meron