

Merlon Kurzanleitung

1 Über Merlon

Merlon ist ein effizientes, benutzerfreundliches Zubehör, das es ermöglicht, freie empfangbare Fernsehhalte auf Android und Apple™ – Geräten zu sehen. Es ist mit digitaler Fernsehübertragung per DVB-T und ISDB-T (1-Seg und Full-Seg) kompatibel. Merlon hat ein eigenes, privates WLAN-Netzwerk für Handys, und braucht daher weder Internetverbindung noch Handygesprächszeit. Laden Sie die kostenlose SianoTV-Anwendung vom „App Store“ oder von „Google Play“ herunter, und Sie können fernsehen und es genießen.

1.1 Highlights

- Sie können auf Ihrem Android- bzw. Apple-Smartphone oder Tablet live fernsehen (Übertragungen über DVB-T und ISDB-T).
- Sie können Programme während des Sehens anhalten, zurückspulen, und aufnehmen.
- Sie haben Zugang zu detaillierten Programminformationen (EPG).
- Es ist mit einer internen Batterie ausgestattet, mehr als 4 Stunden fernsehen am Stück ermöglicht.

1.2 Technische Voraussetzungen

- Es unterstützt die folgenden Applegeräte: iPad 2, New iPad, iPad Mini, iPhone 4S, iPhone 5, und iPod 5 mit iOS 5.1.X oder neuer
- Entwickelt zur Nutzung mit fortgeschrittenen Androidgeräten, die Android 4.0.3 oder neuer benutzen, wie z.B. Samsung Galaxy S2/S3, Note/Note2, Google Nexus 7, Asus TF300, HTC One, u.a. (Merlon wurde mit einer limitierten Liste an Herstellern und Modellen getestet)

2 Sicherheitsvorgaben

- Bitte lesen Sie die gesamte Kurzanleitung, um sachgerechte Benutzung klarzustellen.
- Bitte bewahren Sie diese Kurzanleitung in greifbarer Nähe für Benutzung in Zukunft auf.
- Bitte benutzen Sie Merlon nicht, wenn Sie Autofahren, Fahrradfahren oder während der Fahrt auf einem anderen Fahrzeug oder Gerät sich befinden. Das ist gefährlich, kann zu Verkehrsdelikten führen und ist auch in einigen Gegenden illegal.
- Halten Sie den „Merlon“ von sämtlichen Flüssigkeiten fern, sowie von Orten, die nass werden können, wie z.B. Waschbecken, Badewannen, unüberdachte Orte, wo es regnet, und Orte, die feucht werden können. Feuchtigkeit kann bei jedem elektrischen Gerät Elektroschock hervorrufen.
- Säubern Sie den „Merlon“ mit einem sanften, fusselreifen Lappen.
- Bitte halten Sie unüberwachte Kinder unter 6 Jahren vom „Merlon“ fern.
- Erzwingen Sie nie einen Anschlussstecker in den USB- oder Antennenanschluss des „Merlon“. Versichern Sie sich, dass die Anschlussstecker identisch aussehen und die gleiche Größe haben, bevor Sie sie verbinden.
- Bitte nehmen Sie die Batterie des „Merlon“ weder auseinander, noch zerschlagen Sie sie, noch versuchen Sie sie kurzzuschalten oder zu verbrennen, da all dies einen Brand auslösen kann, sowie Verletzungen, Brandwunden oder andere Gefahren.

3 Entsorgungsrichtlinien

Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht mit unsortiertem Abfall. Ein nicht ordnungsgemäß entsorgtes Gerät kann umwelt- und gesundheitsschädigend sein. Bitte wenden Sie sich an die örtliche Behörde, unter deren Zuständigkeit Abfallentsorgung fällt, für mehr Informationen zur Abholung und zu Recyclingprogrammen in Ihrer Wohngegend.

4 Paketinhalt

- Meron Handy-Fernsehempfänger TV receiver
- Teleskopantenne
- USB Ladekabel

5 Installierungsanweisungen

1. Laden Sie den „Meron“ voll auf, bevor Sie ihn das erste Mal in Betrieb setzen.
 - a. Verbinden Sie das Aufladegerät mit dem „Meron“ und mit einer Steckdose, bis das „Charge“ LED-Licht ausgeht.
 - b. Wenn der „Meron“ vollständig geladen ist, schaltet sich das „Charge“ LED-Licht aus
2. Laden Sie die kostenlose SianoTV-Anwendung vom App-Store oder von Google Play herunter und installieren Sie .
3. Schalten Sie den „Meron“ durch den ON/OFF-Schalter an (Anzeige: blaues LED-Licht an). Stellen Sie den „Meron“ draussen auf, oder auf ein Fensterbrett für maximalen Empfang.
4. Stellen Sie die WLAN-Verbindung Ihres Handys auf Einstellungen/Verbindungsmanager
 - a. Benutzen Sie Ihr Handy in einem Abstand, der 7 Meter vom „Meron“ nicht überschreitet.
 - b. Gehen Sie zu "Netzwerkmanager" auf Ihrem Handy oder Tablet und suchen Sie nach dem „Meron“ –Netzwerk.
 - c. Geben Sie als Passwort „Meron“ ein (mit grossem „M“).
5. Aktivieren Sie die „SianoTV“-Anwendung.
6. Bei der ersten Nutzung müssen die Kanäle gescannt werden; gehen Sie zu SianoTV > Select Settings (Einstellungen wählen) > Wählen Sie Ihren Standort > Scan Channels (Kanäle scannen).
7. Sobald dieser Kanäle-Scan fertig ist, klicken Sie auf DONE (fertig).
8. Wählen Sie „ Live TV“, klicken Sie darauf, und Sie können fernsehen. Um Kanal zu wechseln, streifen SIE mit ihren Fingerspitzen auf den Bildschirm – entweder nach rechts, oder nach links.