



Guia Rápido do Meron

1 Sobre o Meron

Meron é um acessório eficiente e de fácil utilização para visualização ao vivo de programas de TV em equipamento Android e Apple™ e é compatível com transmissões de TV digital DVB-T e ISDB-T (1-Seg e Full-Seg). Meron cria sua própria rede privativa WiFi para uso no aparelho celular e, desta forma, não é necessário procurar por uma conexão de internet ou utilizar os recursos de transmissão de dados do celular. Faça o download gratuito do aplicativo SianoTV através da App Store ou Google Play, assista seus programas de TV e se divirta.

1.1 Principais aspectos

- Permite assistir TV ao vivo (transmissões em DVB-T e ISDB-T) em seu smartphone Android e Apple ou tablet
- Permite interromper, retroceder e gravar programas enquanto estiver assistindo
- Equipado com bateria interna com duração de mais de 4 horas de utilização

1.2 Requisitos

- Suporta os seguintes equipamentos Apple: iPad 2, New iPad, iPad Mini, iPhone 4S, iPhone 5 e iPod 5 com iOS 5.1.X ou versões mais recentes
- Projetado para uso com equipamentos que utilizam versão Android 4.0.3 avançada ou mais recente, tais como Samsung Galaxy S2/S3, Note/Note2, Google Nexus 7, Asus TF300, HTC One e outros (*Meron foi testado somente em uma lista selecionada de fabricantes e modelos*)

2 Instruções de Segurança

- Leia este Guia Rápido até o final para assegurar a utilização apropriada.
- Mantenha este Guia Rápido à mão para referência futura.
- Não utilize o Meron enquanto estiver dirigindo, andando de bicicleta ou durante o uso de qualquer veículo ou equipamento em movimento. Isso é perigoso e pode resultar em violação das leis de trânsito, podendo ainda ser considerado ilegal em algumas áreas.
- Mantenha o Meron longe de quaisquer líquidos ou locais próximos a líquidos tais como pias, banheiras, chuva ou outras fontes de umidade. A umidade pode causar dano elétrico, como em qualquer outro equipamento eletrônico.
- Limpe o Meron com um pano seco sem felpas.
- Não permita que crianças menores de 6 anos utilizem o Meron sem supervisão de um adulto.
- Nunca force a entrada de qualquer conector nas portas USB e antena do Meron. Certifique-se de que seus conectores sejam idênticos em formato e tamanho antes de conectá-los.
- Não desmonte, triture, coloque em curto-circuito ou incinere a bateria do Meron. Essas ações poderão resultar em fogo, ferimentos, queimaduras ou outros riscos.



3 Instruções para Descarte

Não jogue o equipamento em recipiente de lixo não classificado. O descarte inapropriado pode causar danos ao ambiente e à sua saúde. Consulte o serviço local de coleta de lixo para informações sobre os programas de coleta e reciclagem em sua área.

4 Conteúdo da Embalagem

- Receptor móvel Meron para TV
- Antena telescópica
- Cabo USB para carga

5 Instruções para Instalação

1. Carregue totalmente o Meron antes de iniciar a operação
 - a. Conecte o carregador ao Meron e a uma tomada elétrica até que seja exibido um sinal luminoso LED "Charge"
 - b. O sinal LED "Charge" se apagará quando o Meron estiver totalmente carregado
2. Faça o download e instale o aplicativo gratuito SianoTV desde a App Store ou Google Play
3. Ligue o Meron usando o botão ON/OFF (indicação: acende-se um LED azul). Posicione o Meron em uma área externa ou em uma janela para obter o máximo de recepção
4. Configure a conexão WiFi no gerenciador de configuração/conexões de seu aparelho celular
 - a. Use seu aparelho celular em até 7 metros, no máximo, de distância do Meron
 - b. Acesse o Gerenciador de Rede de seu telefone celular ou tablet e procure pela rede "Meron"
 - c. Insira a senha – "Meron" (com M maiúsculo)
5. Ative o aplicativo "SianoTV"
6. Somente para uso inicial, os canais devem ser escaneados; vá para SianoTV > Select Settings > Escolha a sua localização > Scan Channels
7. Uma vez concluído o escaneamento dos canais, pressione DONE
8. Selecione "Live TV", pressione e assista aos canais de TV. Para mudar de um canal para outro passe a ponta dos dedos sobre a tela, para a direita ou para a esquerda