



# Guía rápida para Meron

## 1 Acerca de Meron

Meron es un accesorio eficiente y fácil de usar para ver contenidos de TV en vivo y gratis en dispositivos Android y Apple™ y es compatible con transmisiones DVB-T y ISDB-T de TV digital (1-Seg y Seg completo). Meron crea su propia red WiFi privada para uso del dispositivo móvil y no es necesario buscar una conexión a Internet o utilizar tiempo aire del celular. Descarga gratis la aplicación SianoTV de la App Store o Google Play, mira TV y disfruta.

### 1.1 Puntos destacados

- Ver en vivo transmisiones de TV (DVB-T y ISDB-T) en tu Android y smartphone de Apple o tablet
- Hacer una pausa, rebobinar y grabar programas mientras miras
- Acceder a la información detallada de la programación (EPG)
- Equipado con batería interna para mirar durante más de 4 horas

### 1.2 Requisitos

- Soporta los siguientes dispositivos de Apple: iPad 2, New iPad, iPad Mini, iPhone 4S, iPhone 5, y iPod 5 con iOS 5.1.X o más nuevos
- Diseñado para usar con dispositivos Android avanzados usando Android 4.0.3 o más nuevos, tales como Samsung Galaxy S2/S3, Note/Note2, Google Nexus 7, Asus TF300, HTC One y otros  
*(Meron fue probado solamente con una lista selecta de fabricantes y modelos)*

## 2 Instrucciones de seguridad

- Leer esta guía rápida entera para asegurar el uso adecuado.
- Mantener esta guía rápida a mano para referencia futura.
- No usar Meron mientras conduces, montas en bicicleta u operas un vehículo o aparato en movimiento. Esto es peligroso, puede resultar en una infracción de tránsito y puede ser ilegal en algunas áreas.
- Mantener Meron alejado de todo líquido y sitios propensos a contener líquidos como lavabos, bañeras, lluvia y otras fuentes de humedad. La humedad puede ocasionar una descarga eléctrica como con cualquier dispositivo electrónico.
- Limpiar Meron con un paño suave sin pelusa.
- No permitir a niños menores de 6 años usar Meron sin supervisión.
- Nunca forzar ningún conector hacia dentro de los puertos USB y antena de Meron. Asegurarse de que los conectores son de la misma forma y tamaño antes de conectarlos.
- No desarmar, aplastar, cortocircuitar o incinerar la batería de Meron, ya que puede provocar incendio, heridas, quemaduras u otro peligro.

## 3 Instrucciones de eliminación

No eliminar el dispositivo con desechos no clasificados. La eliminación inadecuada puede ser perjudicial para el medio ambiente y para la salud. Consultar con la autoridad local de desechos para obtener información acerca de programas de recolección y reciclaje en la zona.



## 4 Contenido del paquete

- Receptor móvil de TV Meron
- Antena telescópica
- Cable USB de carga

## 5 Instrucciones de instalación

1. Cargar Meron plenamente antes de la operación inicial
  - a. Conectar el cargador a Meron y a un enchufe eléctrico hasta que se encienda el LED "Charge"
  - b. Cuando Meron esté completamente cargado, el LED "Charge" se apagará
2. Descargar e instalar la aplicación gratuita SianoTV de App Store o Google Play
3. Encender Meron usando el conmutador ON/OFF (indicación: se enciende un LED azul). Colocar Meron afuera o en el alféizar de una ventana para máxima recepción
4. Configurar la conectividad WiFi del dispositivo móvil en el administrador ajustes/conectividad
  - a. Usar el dispositivo móvil a una distancia máxima de 7 metros de Meron
  - b. Ir al administrador de red en el teléfono móvil o tablet y buscar la red "Meron"
  - c. Introducir la contraseña – "Meron" (con 'M' mayúscula)
5. Activar la aplicación "SianoTV"
6. Para el uso inicial solamente, es necesario escanear los canales; ir a SianoTV > Select Settings > Elija su ubicación > Scan Channels
7. Una vez finalizado el escaneo de canal, pulsar DONE
8. Seleccionar "Live TV", pulsar y mirar canales de TV. Para pasar de un canal a otro, deslizar las yemas de los dedos sobre la pantalla ya sea a la derecha o a la izquierda

**Para más información, visitar:**

<http://yeshgo.com/meron/sp/>